CONFIGURANDO SEU HOTSPOT DO ZERO



HUMILITAS AUTEM EST SUMMUM GRADUM SAPIENTIAE



PASSOS E PRÉ REQUISITOS



www.dvbrazil.com.br

1. OBTENDO SOFTWARES E RECURSOS NECESSÁRIOS

- Software de Formatação de Cartão Micro SD: SD FORMATTER:
 - Download site oficial: <u>https://www.sdcard.org/downloads/formatter/eula_windows/index.html</u>
- Software para gravar o pi-star no Micro SD: ETCHER:
 - Download site oficial: <u>https://www.balena.io/etcher/</u>
- Imagem do sistema operacional pi-star para gravar no Micro SD: PI-STAR
 - Download site oficial: <u>http://www.pistar.uk/downloads/</u> (sugestão de baixar a última versão para Rpi, caso usando Raspberry Pi no HS).
- Cartão de memória MicroSD "Classe 10" de 16Gb (mínimo 8Gb)
 - Comprar de boa qualidade e marca conhecida (SanDisk Ultra ou Kingston tem bons resultados, há outras boas marcas também).
- MMDVM Hotspot JUMBOSPOT Simplex ou Duplex (ambos VHF/UHF com recursos operacionais diferentes).
 - Esse é apenas uma das opções para acessar uma rede, atualmente a mais em conta e será usada como exemplo aqui.
- Raspberry Pi Zero W ou superior. (o "Zero W" é uma opção com recursos mais que suficientes, podendo-se usar qualquer outro)

NOTA: Existem outras opções para Formatar e instalar o sistema operacional

instalar o sistema operacional. Daremos foco nesses dois apenas para simplificar o Tutorial.

1. OBTENDO SOFTWARES E RECURSOS NECESSÁRIOS

Hotspot SIMPLEX

Jumbospot MMDVM hotspot

Hotspot DUPLEX

Duplex MMDVM Hotspot Dual Antenna + OLED + Exclouse Case

Raspberry Pi Zero W



2. FORMATANDO E INSTALANDO O PI-STAR

I- FORMATANDO O CARTÃO MICROSD

- Insira o MicrSD no computador usando um adaptador.
- Abra o SW SD-FORMATTER e siga os passos do mesmo confirmando a Formatação (Verifique estar formatando o cartão correto.
- Uma vez formatado, poderá instalar o pi-star.

SDFormatter V4.0	X
Format your drive. All of the data on the drive will be lost when you format it. SD, SDHC and SDXC Logos are trademarks of SD-3C, LLC.	af
Drive : D: Refresh Size : 3.68 GB Volume Label :	
Format Option : Option QUICK FORMAT, FORMAT SIZE ADJUSTMENT OFF	
Format Exit	

2. FORMATANDO E INSTALANDO O PI-STAR

II- INSTALANDO PISTAR NO MICROSD

- Insira o MicrSD no computador usando um adaptador.
- Abra o ETCHER: Selecione o arquivo salvo do pi-star (1) e depois Clique em FLASH (2).
- O ETCHER irá instalar e conferir a instalação do PISTAR.
- Ao concluir retire o cartão e insira novamente para configurar.



Acessando o pi-star via cabo pelo computador.

- Opção 1: Conecte cabo de rede direto entre o Computador e o Raspberry (use adaptador micro USB-Ethernet caso seu Hotspot não tenha porta). Clique no ícone de rede do seu computador e selecione a rede que aparece como pi-star, senha raspberry.
- Opção 2: Conecte o cabo de rede entre o roteador de sua rede e o Raspberry.
- Como acessar o painel do pi-star: Abra um navegador Internet e digite <u>http://pi-star/</u> ou vá na linha de comando do Windows, abra o painel de comando com CMD, digite <u>ping pi-star</u>, anote o IP informado e digite este no seu navegador ou utilize um software de mapeamento de IP tipo o "Advanced IP Scanner" para encontrar o IP de seu Raspberry.

Acessando o pi-star via WiFi pelo computador.

 Gere um arquivo chamado wpa_supplicant.conf com seus dados de WiFi, faça download pelo site <u>https://www.pistar.uk/wifi_builder.php</u>.



- Insira o MicroSD no computador e salve esse arquivo no diretório raiz Root do pi-star no MicroSD.
- Insira o MicroSD no Raspberry do Hotspot, ligue o Hotspot por 1min, religue novamente por mais 1min, religue uma terceira vez e busque acessar o painel do pi-star conforme orientação ao lado.



PRIMEIRO ACESSO - TELA INICIAL DO PI-STAR:

Clique em Configuration \rightarrow No painel de acesso digite pi-star em nome e raspberry em senha \rightarrow Clique em OK.

Pi-Star: 3.4.17 / Dashboard: 20200813

Pi-Star Digital Voice - Configuration

Dashboard | Admin | Expert | Power | Update | Backup/Restore | Factory Reset

			Gateway Hardware Inf	ormation			
Hostname	Kernel Platform				CPU Load	CPU Temp	
py2klw	4.9.3	5-v7+	Pi 3 Model B (1GB) - 9	Stadium	0.55 / 0.66 / 0.69	54.8°C / 130.6°F	
Control Software							
Setting				Value			
Controller Software:	ler Software: ODStarRepeater OMMDVMHost (DV-Mega Minimum Firmware 3.07 Required)						
Controller Mode:							
Apply Changes							
General Configuration							
Setting						Value	
Hostname:		py/pu??	Do not add si	uffixes such as .loc			
		Node	Callsign:	PY/PU??			

70.00.77

3. CONFIGURANDO E AJUSTANDO O PI-STAR

TELA "CONFIGURATION" DO PI-STAR- INICIANDO A CONFIGURAÇÃO:

- 1- Selecione Simplex ou Duplex a depender do tipo de Hotspot usado..
- 2- Insira seu indicativo em "General Configuration"
- 3- Clique em "<u>Apply Changes</u>" e aguarde voltar à tela de Configurações.

MMDVMHost Configuration											
Setting						Value					
DMR Mode:				RF Hangtime:	60		Net Ha	angtime:	60]
D-Star Mode:	0			RF Hangtime:	20		Net Ha	angtime:	20		
YSF Mode:				RF Hangtime:	20		Net Ha	angtime:	20]
P25 Mode:				RF Hangtime:	20		Net Ha	angtime:	20		
NXDN Mode:				RF Hangtime:	20		Net Ha	angtime:	20]
YSF2DMR:	0										
YSF2NXDN:											
YSF2P25:	0										
DMR2YSF:					Uses	7 prefix	x on DM	IRGateway			
DMR2NXDN:	0	Uses 7 prefix on DMRGateway									
POCSAG:		POCSAG Paging Features									
MMDVM Display Type:	OLED Ty	/pe 3 🗸	Port:	None	✓ Ne	extion La	ayout:	G4KLX		~	
				Apply Change	s						

TELA "CONFIGURATION" DO PI-STAR (cont. 1) – SELECIONANDO A MODALIDADE DE DIGITAL VOICE:

1- Agora aparece essa tela com opções de modos de Digital Voice. Selecione qual modo for usar. Procuro usar um modo por Hotspot.

2- Selecione o painel OLED ou outro tipo que seu Hotspot esteja usando, ou nenhum caso não tenha Display.

3- Clique em "Apply Changes" e aguarde voltar à tela de Configurações.

www.dvbrazil.com.br

General Configuration					
Setting		Value			
Hostname:	py/pu??	Do not add suffixes such as .local			
Node <mark>Callsig</mark> n:	PY/PU??				
CCS7/ <mark>DMR ID</mark> :	724XXXX				
Radio Frequency RX:	433.110.000	MHz			
Radio Frequency TX:	438.110.000	MHz			
Latitude:	-23.XXXXX	degrees (positive value for North, negative for South)			
Longitude:	-47.XXXXX	degrees (positive value for East, negative for West)			
Town:	Xxxxxx, SP				
Country:	Brazil				
URL:	ing a state of a	O Auto Manual			
Radio/Modem Type:	STM32-DVM / M	MDVM_HS - Raspberry Pi Hat (GPIO)			
Node Type:	🔘 Private 🔍 Pr	ublic			
APRS Host:	brazil.aprs2.net	✓			
System Time Zone:	America/Sao_Pa				
Dashboard Language:	english_uk 🗸				
		Apply Changes			

TELA "CONFIGURATION" DO PI-STAR (cont. 2) – INSERINDO INFORMAÇÕES PESSOAIS:

RECOMENDAÇÕES:

- O preenchimento correto dos campos em destaque são essenciais para seu Hotspot funcionar.
- Lat. e Long. devem seguir a formatação correta e similar da foto <u>usando PONTO como separador</u>, do contrário seu HS poderá não funcionar.
- Aparecerá só um campo de Frequência caso selecionado Simplex e dois se selecionado Duplex em "Controller Mode".
- Em Duplex espaçar as frequências em 5MHz ou mais lembrando que o TX do HS ou RPT vai no RX do rádio e o RX do HS no TX do rádio..

1- Você deve ter seu DMR ID (ou de seu Repetidor) previamente criado ou consultar pelo Site https://www.radioid.net/register

- 2- Insira seus dados pessoais em "General Configuration".
- 3- Clique em "<u>Apply Changes</u>" e aguarde voltar à tela de Configurações.

DMR Configuration						
Setting	Value					
DMR Master:	BM_Brazil_7242					
Hotspot Security:						
BrandMeister Network:	Repeater Information Edit Repeater (BrandMeister Selfcare)					
DMR ESSID:	7242*> None 🗸					
DMR Colour Code:	1 •					
DMR EmbeddedLCOnly:						
DMR DumpTAData:						
	Apply Changes					

TELA "CONFIGURATION" DO PI-STAR (cont. 3) – CONFIGURANDO O MODO DMR:

1- Selecione o Servidor DMR BM_Brazil_7242 em DMR Master.

2- No BRANDMEISTER podemos configurar o servidor BM de qualquer País onde um atua de Backup direto do outro e permitem acesso direto a qualquer tipo de Talk Group, principais ou secundários, sem qualquer necessidade de roteamento ou de criação de TG. Seus servidores funcionam completamente integrados em rede mundial aceitando qualquer conexão de TG via qualquer servidor bastando configurar o servidor e falar. Por conveniência de latência e facilidade de gestão, a preferencia é conectar-se ao Server do próprio País, mas caso esteja no exterior, pode usar o que for local.

3- Outra dica, no campo DMR ESSID, poderá usar de 01 a 99 onde está escrito None, isso diferencia o ID para quem usa mais de um Hotspot. Muito útil, uma vez que diferenciará cada Hostpot seu para gestão individual junto ao servidor.

	D-Star Configu	juration
Setting		Value
RPT1 Callsign:	PY2LUX B 🗸	
RPT2 Callsign:	PY2.C. G	
Remote Password:	•••••	
Default Reflector:	REF001 V C V	● Startup ○ Manual
ircDDBGateway Language:	Portugues	
Time Announcements:		
Use DPlus for XRF:		Note: Update Required if changed
	Apply Chang	nges

TELA "CONFIGURATION" DO PI-STAR (cont. 4) – CONFIGURANDO O MODO DSTAR:

1- Selecione um Refletor DSTAR. Vinculado ao Brandmeister temos o XRF724C (TG724 DMR) e XRF724D (TG724942).

2- Convém o usuário estar cadastrado na rede DSTAR por intermédio de algum Refletor, podendo se conectar a Refletores Nacionais ou Internacionais. <u>Caso queira se conectar a outro país, precisará se conectar diretamente ao Refletor do país pelo pi-star</u>.

3- Cada Refletor carrega algumas salas locais de conversação classificadas por Letras (de A adiante), portanto uma sala ou grupo de contato nesse caso é o refletor + a letra e acessados apenas via o servidor local.

4- O DSTAR foi a primeira rede Digital Voice criada, portanto usa o Codificador de voz AMBE antigo em 2FSK enquanto demais tecnologias DV usam o AMBE2 em 4FSK com melhor qualidade de voz e menos falhas em sinais fracos ou móvel, principalmente em VHF, sendo que o modo segue em pleno uso com adeptos no Brasil e mundo afora, tendo excelentes equipamentos da ICOM.

5- Há Refletores DSTAR conectados ao DMR e YSF via integração de servidores ou com uso de hardwares de conversão externo.

Yaesu System Fusion Configuration							
Setting		Value					
YSF Startup Host:	YSF68800 - 2	YSF68800 - 2007-DXGROUP - Web Server 🗸					
UPPERCASE Hostfiles:		Note: Update Required if changed					
WiresX Passthrough:							
Apply Changes							

TELA "CONFIGURATION" DO PI-STAR (cont. 5) – CONFIGURANDO O MODO YSF / C4FM:

1- Selecione o Servidor/Refletor YSF que queira usar. Vinculado ao Brandmeister temos o YSF72526 - BRAZIL - 724 - DV BRAZIL

2- Há alguns refletores YSF brasileiros, além de salas WireX. Caso queira se conectar a outro país ou refletor, deverá se conectar direto no Refletor do destino alterando no pi-star ou, segundo alguns tutoriais, pelo rádio.

3- Cada Servidor/Refletor ou sala WireX se comporta como uma sala ou um Talk Group apenas, podendo mudar de Refletor pelo teclado do rádio sendo funcional se usado com Hotspot, já em caso de Repetidor por ser de uso coletivo e estar limitado a apenas um canal de voz como no DSTAR, alterar o Grupo de Conversa pelo rádio pode não agradar a demais usuários que não queiram usar o Grupo, deixando sem opção pela ausência de um segundo canal digital, ponto que difere do DMR multiplexado em dois canais digitais / Slots.

4- O Sistema Fusion da Yaesu foi criado depois da ICOM, meio concomitante às primeiras redes DMR, e usa o AMBE2 4FSK apresentando menos falhas a sinais fracos ou móvel, como no DMR, P25 e NXDN. Por outro lado, por aproveitar toda a largura de banda na transmissão sem dividir em dois slots como no DMR, apresenta uma qualidade de voz mais rica nos detalhes.

5- Uma particularidade dos modos que usam o AMBE2 é a facilidade de interconexão entre eles "apenas via pi-star", sem depender de hadware externo ou server YSF. Já o DSTAR pelo Vocoder antigo, depende de hardware externo para interconexão com demais modos.

Yaesu System Fusion Configuration						
	Setting	Value				
Setting	YSF Startup Host:	YSF00002 - Link YSF2DMR V				
DMR Mode:	UPPERCASE Hostfiles:	Note: Update Required if changed				
V-Star Mode:	WiresX Passthrough:					
P25 Mode:	(YSF2DMR)CCS7/DMR ID:	7241CU None 🗸				
NXDN Mode:	DMR Master:	BM_Brazil_7242				
YSF2DMR:	Hotspot Security:					
IYSE2NXDN:	DMR TG:	724907				

Apply Changes

3. CONFIGURANDO E AJUSTANDO O PI-STAR

TELA "CONFIGURATION" DO PI-STAR (cont. 6) – CONFIGURANDO O MODO DE INTEGRAÇÃO de YSF para DMR (YSF2DMR):

1- Para quem tem rádio Yaesu Fusion e queira falar nos Talk Groups DMR, pode fazer sem o uso de Servidor YSF/C4FM

2- Habilite nos modos YSF e YSF2DMR (apenas).

3- Selecione o YSF00002 – Link YSF2DMR. Selecione servidor DMR Master BM_Brazil_7242 ou do país que esteja falando. Recurso já testado e integrando com a rede Brandmeister bastando selecionar o Servidor e o TG que queira falar.

4- Me parece ser possível alterar o TG DMR no pi-star remotamente pelo rádio. Postarei quando tiver mais informações, caso essa possibilidade se confirme.

	D-Star Link Information							
	Radio Default	Auto Timer Li	ink Linked to	Mode Direc	tion Last	Change (-03)		
	PY2LY B REF001 C	Auto Never l	Jp REF001 C	DPlus Outg	oing 18:33	1:10 Sep 22nd		
	D-Star Link Manager							
	Radio Module	Reflec	ctor	Link / Un-Lin	ik	Action		
	PY2LY B 🗸	REF001	C	⊙Link ○UnL	ink Req	uest Change		
	Active BrandMeister Connections							
	BrandMeister Master	Default Ref	F Timeout(s)	Active Ref	Static TGs	Dynamic TGs		
	BM Brazil 7242	REFØ	0(s)	None	TG724	None		
	BrandMeister Manager							
_								
	Tools		Active Ref	Link / Unl	.ink	Action		
	Tools Drop QSO Drop A	I Dynamic	Active Ref	Link / Un O Link 🔍	link UnLink Mo	Action dify Reflector		

O TS1 O TS2

YSF Link Manager						
Reflector	Link / Un-Link	Action				
FCS00290 - AMERICA-LINK-WIRESX V		Request Change				

P25 Link Manager					
Reflector	Link / Un-Link	Action			
10100 - m1geo.com 🗸	◉ Link ◯ UnLink	Request Change			

NXDN Link Manager						
Reflector	Link / Un-Link	Action				
65000 - 176.9.1.168	©Link ○UnLink	Request Change				

3. CONFIGURANDO E AJUSTANDO O PI-STAR

●Add ○ Delete

TELA "CONFIGURATION" DO PI-STAR (cont. 7) – HABILITANDO TELAS DE GERENCIAMENTO "BRANDMEISTER MANAGER" PELO PI-STAR:

1- Esse é um **recurso exclusivo da Rede Brandmeister** e que permite ao dono do Hotspot ou Sysop do Repetidor, gerenciar TG's Estáticos ou Dinâmicos sem precisar acessar o site brandmeister.manager e, se estende aos modos DSTAR, YSF, P25 e NXDN

2- Primeiro você deve estar cadastrado no site <u>https://brandmeister.network/</u> . Faça seu Login nesse site.

3- Ao se conectar ao site, clique sobre seu prefixo no canto superior direito e depois clique em "Profile Settings".

Modify Static

4-.Na tela que abrir, clique em "API Keys" no centro do canto direito, abrirá outra tela, clique em "Add" também no canto direito. Abrirá um pequeno quadro, insira seu prefixo ou nome que quiser para sua chave e clique em "OK".

5- Abrirá uma tela com uma senha extensa, copie essa senha e cole em algum documento para não perder, pois ao fechar essa tela não terá como acessá-la mais a não ser criar outra.

6- Vá no pi-star em "<u>Configuration</u>" \rightarrow "<u>Expert</u>" \rightarrow "<u>BM API</u>" ... Copie sua senha lá e clique em "Apply Changes".

7- Habilitará as telas acima disponíveis para uso no modo ADMIN do seu pi-star.

www.dvbrazil.com.br

	DMR Configuration				
	Setting	N N			
AirSecurity / TOTP Off	DMR Master:	BM_Brazil_7242 V			
	Hotspot Security:				
Hotspot Security (and)	BrandMeister Network:	Repeater Information Edit Re			
	DMR ESSID:	724217 None 🗸			
Password Enter new Password	DMR Colour Code:	1 •			
	DMR EmbeddedLCOnly:				
Save	DMR DumpTAData:				
		Apply Changes			

TELA "CONFIGURATION" DO PI-STAR (cont. 8) – HABILITANDO SEGURANÇA DE ID EVITANDO O USO DO SEU ID EM HOTSPOT ALHEIO:

1- Esse é um **recurso exclusivo da Rede Brandmeister** e que permite ao dono do Hotspot atribuir uma SENHA pessoal no seu Hotspot e no site da rede mundial <u>https://brandmeister.network/</u>.

- 2- Primeiro você deve estar cadastrado no site <u>https://brandmeister.network/</u>. Faça seu Login nesse site.
- 3- Estando conectado no site, clique sobre seu prefixo no canto superior direito e depois clique em "Selfcare".

4-.Na tela que abrir, habilite o botão do "Hotspot Security" para ON, insira uma senha pessoal no campo ao lado de "Password" e Clique em "SAVE".

5- A seguir, vá em "Configuration" no pi-star do seu Hotspot, insira a mesma senha, exatamente igual, no campo logo abaixo de onde está o Servidor da BM, em seguida clique em "Apply Changes". Ao voltar na tela de Configuração o seu Hotspot já deverá estar conectado com uma nova senha, assim qualquer um que tente usar o seu ID num HS sem a sua senha terá o acesso à rede negado.

17:20:58 Sep 23rd DMR Slot 2 PU4CRD TG 724	Net 37.2 2% 0.09	Apply Changes
17:17:27 Sep 23rd DMR Slot 2 PU2TDE TG 724	Net 19.2 1% 0.09	Notes
17:12:15 Sep 23rd DMR Slot 2 PU2WLG TG 724	Net 1.2 0% 0.0%	PADLENI PADLENI
17:09:03 Sep 23rd DMR Slot 2 CT1CRR TG 724	Net 0.5 0% 0.0	Port /dev/ttyAMA0
17:08:29 Sep 23rd DMR Slot 2 PU4WCF TG 724	Net 0.8 0% 0.09	TXInvert 1
16:57:50 Sep 23rd DMR Slot 2 PY2APO TG 724	Net 2.0 54% 3.43	DVT sugget 0
16:52:21 Sep 23rd DMR Slot 2 PU2YKJ TG 724	Net 0.5 0% 0.0%	KXINVert 0
16:50:47 Sep 23rd DMR Slot 2 PUINDC TG 724	Net 2.6 4% 0.09	PTTInvert 0
16:46:40 Sep 23rd DMR Slot 2 EA7IJZ . 724	Net 3.0 20% 0.00	1 TYD-1-1 120
		TADETAY 120
Local RF Activity		RXOffset 650
Time (-03) Mode Callsign Target Src Dur(s)	BER RSSI	TX0ffset 650
15:44:28 Sep 23rd DMR Slot 2 PY2LY TG 724 RF 1.4	0.1% S9+41dB (-52 dBm)	
		0 Ive far@Min

TELA "CONFIGURATION" DO PI-STAR (cont. 9) – CORRIGINDO A FREQUENCIA DO SEU HOTSPOT PARA ZERAR COM O RÁDIO:

1- Abra duas abas/páginas em seu navegador, uma deixe o Dashboard em Admin e a outra siga os passos abaixo.

2- Vá em Configuration → Expert → MMDVMHost

3- Na página MMDVMHost, vá em MODEM e lá terá dois itens que são RXOffset e TXOffset. A função desses é corrigir a frequência do Hotspot que normalmente está fora de frequência e ao transmitirmos sem ajustar isso, as vezes nem aparecemos no "Local RF Activity" (figura acima) indicando que o HS nos recebeu ou o BER que é erro na transmissão entre o rádio e o HS fica alto. No HS da foto eu tive de ajustar para 650, mas há casos negativos em -450 por exemplo.

4- O ajuste na tentativa e erro é transmitir com O no RXOffset e ver se aparece no "Local RF Activity" e qual o BER (tem de zerar ou abaixo de 1%). Depois coloque +100 pra ver se aparece e se melhora, se melhorar pode ir adicionando ou diminuindo de 50 a 50 até conseguir uma taxa bem baixa de BER. Se piorar com valores positivos vá aos negativos, iniciando com -100 e vá adicionando ou diminuindo de -50 em -50 até um bom resultado. Normalmente o range fica entre 900 e -900.

5- Tem um vídeo onde explico outro modo pra ajustar no melhor possível, procure por PY2LY no youtube.

www.dvbrazil.com.br

Apply Changes						
Modem						
Port	/dev/ttyAMA0					
TXInvert	1					
RXInvert	0					
PTTInvert	0					
TXDelay	120					
RXOffset	<mark>6</mark> 50					
TXOffset	650					
DMRDelay	0					

TELA "CONFIGURATION" DO PI-STAR (cont. 10) – CORRIGINDO A FASE DE AUDIO ENTRE RÁDIO E HOTSPOT:

1- Caso você perceba tráfego no painel do seu HS vendo o prefixo e alguém falando, mas não receba áudio, tente inverter o TXInvert. A configuração de TX e RXInvert como na foto tente a atender a todos ao Hotspots, mas se mesmo invertendo seu rádio não receber áudio ai vale a pena revisar o rádio, de preferencia com ajuda de um veterano na rede.

2- Vá em Configuration → Expert → MMDVMHost

3- Na página MMDVMHost, vá em MODEM e lá encontrará os campos RXInvert e TXInvert podendo corrigir a Fase de áudio para que seu rádio codifique o áudio ou o Hotspot receba sua transmissão. Se fizer uso de uma placa MMDVM com rádios para um repetidor, por exemplo, é provável que tenha de alterar essa configuração.

SEGUE MAIS UMA FUNCIONALIDADE DA REDE A CONFIGURAR VIA SITE – APRS/GPS

Ao acessar o site https://brandmeister.network/

Clique em seu indicativo e em SelfCare para configurar também parâmetros a usar com seu sistema de GPS/APRS do rádio, havendo a possibilidade inclusive de integrar mensagens entre o APRS padrão dos rádios analógicos com os rádios em DMR

←	→ C ① ê brandmeister	r.network/?page=se	lfcare					⊕ ☆ 💾	😒 🏸	M 🔍 🖈 🕒 E
	Apps 💽 Usando o program 🖾	Driving Directions f	★ Bookmarks	🚏 Apoiocom Digital Lt	. 🕒 Always With Me, Al	🕵 GuitarLessons3	65 🔒 Ambiente Vi	rtual d 🔞 N	IEGA	» Outros favoritos
	BrandMeister	≡						📄 РҮз С	PT	📽 Configurações
æ	Painel de Utilizador	SelfCare S	Settings						Painel de	Utilizador > SelfCare
4	Actividade Recente	▲ 7245 1 (P	(***) 🔺 72	2411.00 (PYCLL')						
	Repetidores 4126									
-	Hotspots 13107	Brand	Chinese Rad	dio	~	Language	Português			~
	Masters 44	APRS	Off		~	APRS	PY2'			~
♪	Alertas	Interval				Callsign				
<u></u>	. Visualização dos dados 🛛 <	APRS Icon	*	In Call GPS	Off	APRS Text	P1120 - 010			
1	Information <									
4	Serviços 🗸	AirSecurity /	тотр от							
ĩ	Hose line 🗷									
Y	Routeamento extendido		-							
Y	² Routeamento extendido (Old ve	Hotspot Sec	urity On							
0	SelfCare	Password	Enter new Pass	sword						
Hot	spot	, assistera								

Encontrarão detalhes para configurar seu APRS no site da rede em <u>https://www.ham-dmr.com.br/artigos-tecnicos-dmr/</u>



Notas:

www.dvbrazil.com.br

O objetivo aqui não é de explicar detalhes das várias funções do Codeplug, apenas visa orientar a sequencia lógica a seguir na criação de qualquer codeplug, considerando que todos seguem essa mesma sequência, mudando apenas alguns nomes dos passos.



PLANO DE TALK GROUPS DO BRASIL.

- Nacionais
- Regionais
- Estaduais
- Repetidoras
- Locais

 Brandmeister Brasil
 www.DrBRAZIL.com.br

 BrandMeister
 BM 7242 Dashboard
 bm.dvbrazil.com.br

 BM 7242 Last Heard
 bm.dvbrazil.com.br/lh.html



• Especiais

<u>REPETIDORES-</u> <u>REDE BRANDMEISTER EM VERDE</u>



FIM

CHEGAMOS AO FINAL E COMO PODEM PERCEBER A CONFIGURAÇÃO DE UM HOTSPOT DO ZERO SEGUINDO UM ROTEIRO SE TORNA ALGO POSSÍVEL A QUALQUER NÍVEL DE CONHECIMENTO.

NA HORA DE CONFIGURAR A REDE OU MODALIDADE DV TEMOS ALGUMAS MUITO SIMPLES BASTANDO ESCOLHER O SERVIDOR E OUTRAS MAIS COMPLEXAS CARECENDO DE MAIS CONFIGURAÇÕES, VALENDO SEMPRE CONHECER AS NECESSIDADES, FUNCIONALIDADES E RECURSOS DE CADA OPÇÃO POR PESQUISA PRÓPRIA.

AS INFORMAÇÕES AQUI RELATAM EXPERIENCIAS E TESTES FEITOS NAS REDES E MODOS, ALÉM DE RELATOS DE TERCEIROS E INFORMAÇÕES GARIMPADAS NA INTERNET, PORTANTO ESPERAMOS QUE ESSE MATERIAL SEJA ÚTIL A QUEM QUEIRA GRAVAR UM NOVO CARTÃO PARA SEU HOTSPOT INDEPENDENTE DE TERCEIROS. FICANDO A DISPOSIÇÃO PARA TESTAR QUAISQUER INFORMAÇÕES ÚTEIS A COLABORAR COM ESSE MATERIAL.

73 E BONS CONTATOS,

FABIO POLI- PY2LY

SET-2020



HAPPY HOUR CAFEZINHO DE DESPEDIDA

As vezes nos perguntam...

"O que é Radioamadorismo?"

O tema é tão amplo que por vezes nos faltam palavras a explicar.

Achei interessante replicar alguns artigos da Resolução ANATEL nº 449, de 17/11/2006 em que, apesar de questões óbvias, a forma como abordam é interessante onde, no Art. 3°, temos a nossa essência como radioamadores e que vale sempre nos lembrarmos.

Bons QSO ´s.

- Art. 3º O Serviço de Radioamador é o <u>serviço de telecomunicações de interesse restrito</u>, <u>destinado ao treinamento próprio</u>, <u>intercomunicação e investigações técnicas</u>, <u>levadas a efeito por amadores</u>, <u>devidamente autorizados</u>, <u>interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal</u> e que não visem qualquer objetivo pecuniário ou comercial.
- II <u>Certificado de Operador de Estação de Radioamador (COER)</u>: é o documento expedido pela Anatel à pessoa física que tenha comprovado ser possuidora de capacidade técnica para operar estação de radioamador.
- III <u>Estação de Radioamador</u>: é um conjunto operacional de equipamentos, aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à execução do Serviço de Radioamador, seus acessórios e periféricos e as instalações que os abrigam e complementam, concentrados em locais específicos, ou alternativamente, um terminal portátil.
- IV <u>Indicativo de Chamada de Estação de Radioamador</u>: é a característica que identifica uma estação e que será usada pelo radioamador no início, durante e no término de suas emissões ou comunicados.
- V <u>Licença para Funcionamento de Estação de Radioamador</u>: é o documento que autoriza a instalação e o funcionamento de estação do Serviço de Radioamador, com o uso das radiofreqüências associadas.
- VI <u>Radioamador</u>: pessoa habilitada a operar estação do Serviço de Radioamador.